MEGAPHON ER-226.S.W.



Hand-Megaphon mit Tragegurt. Rückkopplungsgeschütztes Mikrofon mit An-Aus Schalter und Lautstärkenregelung. Aus robustem ABS-Kunststoff

Bedienungsanleitung:

1. Halten Sie das Megaphon am Griff so in der Hand, daß Sie den An-Aus-Schalter (2) bequem mit dem Zeigefinger reindrücken können. Durch Drücken des Schalters schalten Sie das Gerät an, sobald Sie den Schalter loslassen, schaltet sich das Gerät aus.
2. Richten Sie den Schalltrichter auf das Objekt und sprechen Sie, mit gedrücktem Schalter am Griff, in das Mikrofon. Halten Sie das Mikrofon dicht an die Lippen und sprechen Sie normal. Nicht direkt auf nahestehende Personen richten.
3. Regeln Sie die Lautstärke auf der Ihnen zugewandten Griffseite von 0 (sehr leise) bis 10 (max. Lautstärke)

Austausch von Batterien:

1. Drücken Sie den Freigabeknopf und nehmen Sie dann den Mikofonkopf ab.
2. Nehmen Sie daß Batteriegehäuse heraus und füllen in der richtigen Polarität die neuen Batterien ein. Jedes Batteriefach besitzt eine Darstellung, wie herum die Batterien eingelegt werden müssen.
3. Schieben Sie das Batteriefach wieder in das Gerät und setzen den Mikrofonkopf wieder auf. Achten Sie stets auf die richtige Polarität. Verpolung kann das Gerät beschädigen und führt zu Garantieverlust.



Hinweise:

1. Stellen Sie sicher, daß die Batterien richtig eingelegt sind. (Polarität beachten)
2. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen
3. Entladene Batterien erzeugen eine unzureichende Verstärkung. Tauschen Sie die Batterien daher in regelmäßigen Abständen aus, um eine optimale Verstärkung zu erreichen.
4. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie entladene Batterien bitte fachgerecht oder nutzen Sie Akkus.

Technische Daten:

Reichweite.....0,5 - 0,7km je nach Nutzungsbedingungen
Stromversorgung.....6 Mignonzellen Typ LR6 (AA)
Gewicht..... ca. 620g (ohne Batterien)
Abmessungen.....150mm Ø x 237mm

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.